

## Verarbeitungshinweise für Naßschieber:

Sie haben gerade Ihr eigenes Modell vollendet, oder umgebaut, und wollen es mit diesem TMB - Beschriftungssatz beschriften. Damit Sie immer Freude an Ihrem Modell haben, beachten Sie bitte folgendes: Der Untergrund muß glatt, staub- und fettfrei sein. Da bei unlackierten Kunststoffen Probleme bei der Haftung auftreten können, sollte das Modell mindestens mit transparentem Kunststoffhaftgrund lackiert werden. Das zu übertragende Objekt mit einem scharfen Skalpell ausschneiden, und für 60 - 90 Sekunden in kaltes Wasser legen. Objekt vom Trägerpapier auf die gewünschte Stelle schieben (seitlich vom Papier schieben, nicht abheben). Schutzpapier auflegen und blasenfrei glatt streichen.

Das beste Ergebnis erreichen Sie, wenn Sie den Weichmacher Art.Nr. 890010 wie folgt verwenden: Bringen Sie wie beschrieben den Naßschieber in Position, ohne ihn glatt zu streichen. Tauchen Sie einen kleinen Pinsel (Größe 0) in den Weichmacher, und gehen mit dem Pinsel unter den Naßschieber. Nach ca. 15-30 Sek. den Naßschieber mit einem Wattestäbchen vorsichtig abrollen, um den Weichmacher seitlich raus zu drücken.

**Achtung: Die richtige Haftung wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht!** Zur Verbesserung der Haltbarkeit z.B. für den Außeneinsatz der Fahrzeuge, sollte nach der Beschriftung das Fahrzeug mit Klarlack übersprüht werden.

**Achtung:** Verträglichkeit mit dem Grundlack prüfen, und in mehreren dünnen Schichten sprühen.